VAIL



БРИТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ VL-6150 | VL-6151

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «VAIL» и поздравляем с приобретением новой бритвы электрической. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы.
Пожалуйста, перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства. Если вы желаете передать прибор другому лицу, передавайте его вместе с настоящим руководством.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению сетевого адаптера.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не повреждён. Если вы обнаружили повреждение, не пользуйтесь прибором.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Не используйте и не храните прибор с перекрученным или заломленным сетевым шнуром.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается эксплуатация неисправного прибора.
- Обязательно выключайте прибор после завершения использования.
- Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические повреждения.
- Запрещается устанавливать прибор на горячей поверхности или в непосредственной близости от неё (например, рядом с газовой или электрической плитой, либо около нагретой духовки или варочной поверхности).
- Используйте только насадки, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Прежде чем начать пользоваться прибором, убедитесь, что все детали установлены правильно.
- Отключая прибор от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.

ВНИМАНИЕ!



- Не пользуйтесь прибором возле ванны, душа и других ёмкостей с водой. Также не пользуйтесь прибором в местах с высокой влажностью воздуха. После окончания работы вытяните вилку сетевого шнура из розетки, так как контакт прибора с водой представляет опасность даже тогда, когда он находится в выключенном состоянии.
- Ни в коем случае не прикасайтесь к электрическому прибору, упавшему в воду.
- Немедленно выньте вилку из розетки.
- В случае падения прибора в воду его дальнейшее использование запрещено.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ контакт прибора с водой или другими жидкостями.
- Никогда не прикасайтесь к прибору, если у Вас влажные руки или ноги.
- Никогда не пользуйтесь прибором с босыми ногами.
- Не беритесь мокрыми руками за корпус, сетевой шнур и вилку сетевого шнура.

- Регулярно проводите чистку прибора.
- Не разрешайте детям касаться корпуса прибора и сетевого шнура во время работы.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них

опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

ВНИМАНИЕ! *Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или плёнкой.* ***ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ!***

- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если прибор работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите прибор в заводской упаковке.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1 Бритвенный блок

2 Фиксатор

3 Переключатель ВКЛ-ВЫКЛ

4 Индикатор заряда батареи

5 Разъём для сетевого шнура

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките прибор из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие его работе.
- Проверьте целостность прибора, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
- Перед первым использованием прибора зарядите аккумулятор в течение 8 часов.
- Не заряжайте аккумулятор в течение длительного времени, так как перезарядка может привести к повреждению батарей аккумулятора и тем самым повлиять на срок его службы.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
- Во время пользования прибором от сетевого шнура, не позволяйте ему сильно запутываться.

ПРИМЕЧАНИЕ! *Прибор может работать от сетевого адаптера и от встроенного аккумулятора.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Зарядка аккумулятора

Заряда полностью заряженного аккумулятоа хватает приблизительно на 60 минут непрерывной работы.

- Выключите прибор.
- Вставьте штекер сетевого шнура в гнездо (1) с нижней стороны корпуса.
- Положите прибор на ровную устойчивую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, при этом индикатор зарядки загорится красным цветом
- Время полной зарядки аккумулятора составляет 8 часов, во избежание сокращения срока службы батарей аккумулятора не превышайте время полной зарядки.
- После того как аккумулятор будет заряжен, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и извлеките штекер сетевого шнура из гнезда (1), индикатор зарядки при этом погаснет.

ВНИМАНИЕ!

Производите зарядку аккумулятора при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C.

Если Вы не пользовались прибором в течение месяца и более, полностью зарядите его перед использованием.

Не оставляйте включённое в сеть прибор без присмотра.

Включение и выключение прибора

- В случае использования прибора с подключенным сетевым шнуром, он сразу готов к эксплуатации.
- Если Вы хотите использовать прибор от аккумулятора, его необходимо предварительно зарядить. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, прежде чем использовать прибор без сетевого шнура.
- Чтобы включить прибор, сдвиньте переключатель ВКЛ/ВЫКЛ вверх в положение ВКЛ.
- Чтобы выключить прибор, сдвиньте переключатель ВКЛ/ВЫКЛ в положение ВЫКЛ.
- Если прибор остановился во время работы из-за разряда аккумулятора, Вы можете продолжить работу, подключив сетевой шнур к электрической розетке.

Триммер

- Прибор оборудован триммером (6) для стрижки бороды, который активируется переключателем (7).




ЧИСТКА ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ! *Прибор и сетевой шнур должны быть сухими. Очищайте прибор и сетевой шнур только с помощью прилагаемой щёточки.*

ВНИМАНИЕ! *Запрещается использовать для чистки прибора сжатый воздух, губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа спирта, бензина или ацетона.*

ВНИМАНИЕ! *Не используйте острые предметы для очистки прибора.*

- Всегда очищайте прибор после использования.
- Убедитесь, что прибор выключен, и отсоедините его от сети электропитания.
- Очищайте бритвенную головку после каждого применения. Для этого необходимо открыть корпус бритвенной головки, нажав кнопку (2), и снять крепление лезвий, осторожно повернув ручку. Для очистки прибора следует использовать прилагаемую щётку.



- Лезвия бритвенной головки можно мыть под проточной водой.
- Не погружате корпус прибора в воду и другие жидкости.
- Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.
- Протрите корпус влажной тканью.
- В случае очистки бритвенной головки под водой, прибор должен быть полностью высушен перед следующим использованием.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

ПРИМЕЧАНИЯ!

- *Ножи и сетчатые фильтры являются расходными элементами и должны регулярно заменяться. На них не распространяется гарантия.*

Замена ножей и сетчаных фильтров

- Отсоедините бритвенную головку от корпуса.
- Разберите бритвенную головку как показано на рисунке.
- Снемите сетчатые фильтры и лезвия на новые.
- Выполните сборку бритвенной головки.
- Установите бритвенную головку на корпус прибора.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Прежде чем убрать прибор на длительное хранение, проведите его чистку.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бритва электрическая в сборе ..... 1 шт.
Аккумулятор ..... 2 шт.
Сетевой шнур ..... 1 шт.
Защитный чехол ..... 1 шт.
Масло для смазки ..... 1 шт.
Щётка для чистки ..... 1 шт.
Руководство пользователя ..... 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумулятор: ..... Ni-Mh
Ёмкость аккумулятора: ..... 600 мА
Время полной зарядки: ..... 8 часов
Максимальная мощность: ..... 3 Вт
Класс электрозащиты: II

Информация о назначении изделия: прибор предназначен только для стрижки волос.

ВНИМАНИЕ! *Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.*

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного прибора равен 3 годам с даты продажи при условии, что прибор используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.
Дата производства прибора указана в серийном номере: девятая и десятая цифры - месяц производства, одинадцатая и двенадцатая - год производства.

EAC ДАННЫЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБУЕМЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ

ИМПОРТЁР

Импортёр: ИП Шлыкова Е.А.
Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. П.Осипенко, 112, кв. 56.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение прибора.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации прибора, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного прибора.

Гарантия не распространяется на приборы с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса прибора;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части прибора;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции прибора;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя прибора, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в приборе неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на весь прибор, либо на замененные части.

Адрес сервисного центра: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 77.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийных обязательств 12 месяцев с даты продажи данного прибора.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера прибора, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на приборе должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Прибор	БРИТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
Модель	
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	

Прибор проверен, укомплектован, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

_____ подпись продавца
М.П.

_____ подпись покупателя

VAIL

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Прибор, модель .....

Серийный номер .....

Дата поступления в ремонт .....

Дата выдачи .....

Вид ремонта .....

.....

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею _____

Фамилия И.О., подпись владельца, дата

VAIL

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Прибор, модель .....

Серийный номер .....

Дата поступления в ремонт .....

Дата выдачи .....

Вид ремонта .....

.....

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею _____

Фамилия И.О., подпись владельца, дата

VAIL

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Прибор, модель .....

Серийный номер .....

Дата поступления в ремонт .....

Дата выдачи .....

Вид ремонта .....

.....

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею _____

Фамилия И.О., подпись владельца, дата

vail-tech.ru



