VAIL



ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКЦИОННЫЙ

VL-3150 | VL-3151 | VL-3152

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «VAIL» и поздравляем с приобретением нового обогревателя. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.
Пожалуйста, перед началом эксплуатации ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства. Если вы желаете передать прибор другому лицу, передавайте его вместе с настоящим руководством.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь, что он не повреждён. Если вы обнаружили повреждение, не пользуйтесь прибором.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Не используйте и не храните прибор с перекрученным или заломленным сетевым шнуром.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- **Не накрывайте прибор!** Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания. Не располагайте прибор в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к нарушению циркуляции воздуха.
- Во избежание пожара располагайте прибор так, чтобы предметы находились не ближе 50 см от передней решётки, 20 см от задней и боковых сторон.
- Во избежание перегрева и аварийных ситуаций, запрещается устанавливать прибор непосредственно под электрической розеткой или под проведенным электрическим кабелем, когда выходящие тепловые потоки попадают на них.
- Во время работы прибор нагревается. Не дотрагивайтесь до нагревательных поверхностей.
- Убедитесь, что во время использования прибора в электросети не подключены другие нагревательные устройства. Это может привести к перегрузке электросети.
- Не используйте прибор в комнате с площадью менее 5 м^2.
- Запрещается эксплуатация неисправного прибора.
- Прибор должен использоваться строго в вертикальном положении, на сухой ровной поверхности.
- Надежно закрепляйте прибор на стене.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Обязательно выключайте прибор после завершения использования.
- Запрещается пользоваться прибором, имеющим механические повреждения.
- Запрещается устанавливать прибор на горячей поверхности или в непосредственной близости от неё (например, рядом с газовой или электрической плитой, либо около нагретой духовки или варочной поверхности).
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Отключая прибор от электросети, никогда не дергайте за сетевой шнур, возьмитесь за вилку сетевого шнура и аккуратно извлеките её из розетки.
- Не используйте прибор на полу без опорных ножек.

ВНИМАНИЕ!



- Не пользуйтесь прибором возле ванны, душа и других ёмкостей с водой. Также не пользуйтесь прибором в местах с высокой влажностью воздуха. После окончания работы вытяните вилку сетевого шнура из розетки, так как контакт прибора с водой представляет опасность даже тогда, когда он находится в выключенном состоянии.

- Ни в коем случае не прикасайтесь к электрическому прибору, упавшему в воду.
- Немедленно выньте вилку из розетки.
- В случае падения прибора в воду его дальнейшее использование запрещено.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ контакт прибора с водой или другими жидкостями.
- Никогда не прикасайтесь к прибору, если у Вас влажные руки или ноги.
- Никогда не пользуйтесь прибором с босыми ногами.
- Не беритесь мокрыми руками за корпус, сетевой шнур и вилку сетевого шнура.

- Регулярно проводите чистку прибора.
- Не разрешайте детям касаться корпуса прибора и сетевого шнура во время работы.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использование прибора в качестве игрушки.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.


ВНИМАНИЕ! *Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или плёнкой.* ***ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ!***

- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку сетевого шнура на предмет повреждения изоляции.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если прибор работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите прибор в заводской упаковке.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ВНИМАНИЕ! *Запрещается использование прибора для сушки вещей!*

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките прибор из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие его работе.
- Проверьте целостность прибора, при наличии повреждений не пользуйтесь им.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
- Во время пользования прибором не позволяйте сетевому шнуру сильно запутываться.

СБОРКА И УСТАНОВКА ПРИБОРА

Установка на стену

1. Раскройте заводскую упаковку и аккуратно извлеките из нее прибор.
2. Удалите любые уплотнители из пенопласта с краев прибора и освободите его от полиэтилена.
3. В соответствии с рис.1 определите место установки прибора с соблюдением минимальных расстояний от предметов и пола.




рис.1

3. Отметьте высоту, на которой необходимо установить прибор, после чего приложите скобы к стене.
4. Поставьте видимые метки в крепежных отверстиях.
5. Просверлите отверстия необходимого диаметра по меткам крепления, вставьте дюбели, приложите скобы крепления и закрутите винты, закрепив тем самым скобы на стене.
6. Установите опоры на нижнюю часть задней панели прибора (рис.2).




рис.2

7. Подвесьте прибор на скобы, для чего совместите скобы с верхними вырезами в задней панели прибора и зафиксируйте положение скоб как показано на рис.3.
Для демонтажа проделайте все вышеперечисленные действия в обратном порядке.




рис.3

Установка на ножки

1. Достаньте 2 опорные ножки из упаковки.
2. Переверните прибор так, чтобы его нижняя часть находилась сверху.
3. Приложите опорные ножки к нижней части прибора с левой и правой стороны таким образом, чтобы крепежные отверстия совпадали с отверстиями в корпусе прибора.
4. Закрутите крепежные винты в имеющиеся отверстия, прилагая при этом достаточные усилия. Проверьте надежность крепления.
5. Переверните прибор в правильное положение и установите его на ровную, горизонтальную поверхность строго в вертикальном положении. Прибор готов к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Выберите подходящее место для обогревателя, соблюдая правила техники безопасности.
2. Установите все органы управления в положение ВЫКЛ и вставьте вилку в розетку с заземлением. Убедитесь, что вилка вставлена плотно.
3. Поверните ручку термостата по часовой стрелке в положение MAX.
Выберите один из режимов работы прибора:
- переключатель I для слабого нагрева,
- переключатель II для среднего нагрева,
- оба включаются для сильного нагрева.

4. Когда температура в комнате достигнет желаемого значения, медленно поверните ручку термостата против часовой стрелки, пока индикатор не погаснет. Как только температура в помещении упадет ниже установленного значения, прибор возобновит работу до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура.
5. Если вы хотите изменить настройку комнатной температуры, поверните ручку термостата по часовой стрелке, чтобы повысить температуру, или против часовой стрелки, чтобы понизить ее.
6. Ни в коем случае не закрывайте конвекционный обогреватель во время работы.
7. После использования выключите прибор, установив все переключатели в положение «0» и отключите его от электросети.

ВНИМАНИЕ! *Данный прибор оснащен системой защиты от перегрева, которая выключит прибор в случае, если он чрезмерно нагреется.* Для деактивации термовыключателя после его срабатывания отключите прибор от сети и дайте ему остыть в течение 10 минут. Затем подключите прибор к сети и снова включите. Если прибор не включится, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ЧИСТКА ПРИБОРА

- Всегда очищайте прибор после использования.
- Не мойте прибор в воде.
- Не используйте абразивные чистящие средства, растворители, бензин и пр.
- Убедитесь, что прибор выключен и отсоедините его от сети электропитания.
- Тщательно удаляйте пыль с вентиляционных решеток прибора.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

- Прежде чем убрать прибор на длительное хранение, проведите его чистку.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Для предотвращения повреждений храните прибор в оригинальной упаковке или накройте его во избежание попадания пыли.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обогреватель конвекционный ..... 1 шт.
Опорная ножка ..... 2 шт.
Винт для опорных ножек ..... 4 шт.
Ролик ..... 4 шт.
Комплект для крепления на стену:
- пластиковый дюбель ..... 4 шт.
- скоба сборная ..... 2 шт.
- винт для настенного монтажа ..... 4 шт.
- опора ..... 2 шт.
- винт для опор ..... 2 шт.

Руководство пользователя ..... 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ..... 220-240 В, ~ 50 Гц
Максимальная мощность:
VL-3150 ..... 1500 Вт
VL-3151 ..... 2000 Вт
VL-3152 ..... 2500 Вт
Класс защиты от заливания водой IPX4

Информация о назначении изделия: прибор предназначен для обогрева помещений.

ВНИМАНИЕ! *Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.*

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного прибора равен 3 годам с даты продажи при условии, что прибор используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.
Дата производства прибора указана в серийном номере: девятая и десятая цифры - месяц производства, одиннадцатая и двенадцатая - год производства.

EAC ДАННЫЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБУЕМЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ИМПОРТЁР

Импортер: ООО «ЮГ ИМПОРТ»
Адрес: 352923, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Матвеева, д. 164/5, офис 1.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение прибора.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации прибора, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного прибора.

Гарантия не распространяется на приборы с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса прибора;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части прибора;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции прибора;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя прибора, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием прибора в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в приборе неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на весь прибор, либо на замененные части.

При обращении в сервисный центр прибор должен быть предоставлен только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Адреса сервисных центров указаны на нашем сайте: www.vail-tech.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийных обязательств 12 месяцев с даты продажи данного прибора.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера прибора, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на приборе должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Прибор	ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКЦИОННЫЙ
Модель	.....
Серийный номер	.....
Дата приобретения	.....
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	.....
	.....

Прибор проверен, укомплектован, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

_____ подпись продавца
М.П.

_____ подпись покупателя

VAIL

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Прибор, модель .....

Серийный номер .....

Дата поступления в ремонт .....

Дата выдачи .....

Вид ремонта .....

.....

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею _____

Фамилия И.О., подпись владельца, дата

VAIL

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Прибор, модель .....

Серийный номер .....

Дата поступления в ремонт .....

Дата выдачи .....

Вид ремонта .....

.....

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею _____

Фамилия И.О., подпись владельца, дата

VAIL

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Прибор, модель .....

Серийный номер .....

Дата поступления в ремонт .....

Дата выдачи .....

Вид ремонта .....

.....

М.П.

Работу принял, претензий по качеству не имею _____

Фамилия И.О., подпись владельца, дата

VAIL



СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

VAIL-TECH.RU